PERYODİK BAKIM TABLOSU

BAKIM TANIMI \ BAKIM MESAFESİ		Geçilen mesafe km veya zaman (Ay)									
	x 1.000 Km	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Ay	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
MOTOR KONTROL SİSTEMİ											
V kayışı		K	K	K	K	D	K	K	K	K	D
Motor yağı ve filtresi (1)* (3)* (4)*		İlk **5.000km** de kontrol yapın ve değiştirin. Her **10.000 km** de veya **12 ay**da bir değiştirin.									
Radyatör hortumları ve bağlantıları		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Radyatör soğutma suyu (3)* (4)*		Her **60.000 km** de vaya 3 yılda bir değiştirin. Kontrollerde gerekiyorsa ilave edin.									
Yakıt filtresi	Direk injeksiyon		K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
	(Dizel motor)	Her **10.000 km** de mazot filtre suyunu boşaltın.									
İlave seperatör (varsa)		Her **10.000 km** de veya **1 yıl**da bir suyunu boşaltın									
Yakıt borular ve bağlantılar		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Hava filtresi		İlk **5.000km** de ve her **10.000 km** de temizleyin ve gerekiyorsa değiştirin.Her **20.000km** de değiştirin									
Enjektör zamanlaması		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
ŞASE ve GÖVDE											
Eksoz boruları ve bağlantı elemanları		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Fren ve debriyaj hidrolik yağı (4)*		Her **2 yıl**da bir değiştirin (Sık kontrol edin)									
El fren / Ön arka fren balata takımı (5)*		Peryodik kontrol - her **10 000 km** de bir kontrol									
Fren boruları & bağlantıları (vestinhaus dahil)		Her **10 000 km** de veya **1 yıl**da ayarlayın gerekiyorsa değiştirin									
Mekanik Şanzuman yağı (6)*		K	K	K	D	K	K	K	D	K	K
Debriyaj ve fren pedal ayarı		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Ön ve Arka defransiyel yağı (4)*	Ön	Her **10.000 km** de kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin									
	Arka	Her **10.000 km** de kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin									
4x4 Transfer kutu yağı (4)*		Her **20.000 km** de kontrol edin. Her **60.000 km** de değiştirin									
Otomatik şanzuman yağı (7)*		Her **30 000 km** de veya **12 ay**da bir kontrol edin. (Her **60.000 km** de değiştirin)									
Şase & Alt aksam civataları-somunlar sıkılığı ve emniyet		Sık kontrol edin, ayarlayın ve gerekiyorsa değiştirin									
Tekerlek durumu ve Lastik hava basıncı		Sık kontrol edin, ayarlayın ve gerekiyorsa değiştirin									
Tekerlek rot ve balans ayarı		Normal olmayan durumlarda serviste ayar yaptırın.									
Direksiyon bağlantıları, **Rotbaşı ve Rotiller**		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Direksyon hidrolik yağı ve boruları (4)*		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Aks mili körükleri (8)*		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
V Kayış gergisi ve Zincir gergisi		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Yağdanlıklar, menteşe, kapı ve kaput kilitleri		Sık kontrol edin, ayarlayın ve gerekiyorsa değiştirin									
Porya, aks mil rulman gres yağı		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Ön ve arka Şaft gres yağı (9)*		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Klima polen filtresi		Her **10 000 km** de bir değiştirin									

K: Bunları ve ilgili parçaları kontrol edin, gerekiyora düzeltin, temizleyin, ekleyin,ayarlayın ve değiştirin

D: Yenisi ile değiştirin